

Manuel d'utilisation

DSR 505 T

Récepteur numérique terrestre
libre de réception

Sommaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Caractéristiques principales
- Pour votre sécurité
- Déballage
- Opération générale
- Télécommande
- Façade avant
- Panneau arrière

INSTALLATION

- Brancher à l'antenne & la télévision
- Brancher à la télévision en utilisant une péritel
- Brancher à l'amplificateur numérique

MENU INFORMATION

CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR

- Recherche de canaux
- Paramétrage du système
- Verrouillage parental
- Réinitialisation aux réglages d'usine

FONCTION GÉNÉRALE D'AFFICHAGE

- Sélection des chaînes
- Mode télévision et radio
- Informations des chaînes
- Arrêt sur écran
- Rappel de la dernière chaîne visionnée.
- Liste de chaînes favorites
- Contrôle volume & audio

CONFIGURATION DES CHAÎNES

- Configuration des chaînes
- Canaux favoris
- Déplacement de canaux

Sommaire

Sommaire

Verrouillage des canaux
Re-titrage de canaux
Effacement de canaux
Trier canaux

EPG (Guide électronique des programmes)
HORLOGE
DEPANNAGE

Sommaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le récepteur terrestre numérique (DTR) vous amènera dans un nouveau monde palpitant de la télévision numérique. Un monde d'images sur grand écran claires comme le cristal, de sons numériques, plus d'informations et de nouveaux services. Tout cela et plus sur la télévision « libre de réception ».

Pour utiliser pleinement votre nouveau DTR, merci de prendre le temps de vous familiariser avec les caractéristiques détaillées de l'appareil dans ce manuel d'utilisation.

Si vous aviez besoin d'une quelconque aide pour régler l'appareil, merci d'appeler votre revendeur ou un conseiller de service à la clientèle.

Caractéristiques principales

MPEG-2 numérique & entièrement conforme DVB-T

1000 chaînes de télévision et de radio programmables

Sélection de 3 groupes favoris différents

Affichage écran multilingue

Support total jusqu'à 7 jours du guide électronique des programmes (EPG)

Support de la fonction image dans le graphique (PIG)

256 couleurs sur l'écran d'affichage

Recherche de canaux en mode de recherche automatique, manuel et en réseau

Diverses fonctions d'édition de canaux (favoris, déplacement, verrouillage, re-titrage et tri)

Contrôle parental pour les chaînes

Installation du plug and play, facilité à utiliser le menu système

Mises à jour du logiciel à travers le port RS-232 et de récepteur à récepteur

Allumage et extinction automatique en réglant l'horloge (options multiples)

Support de la fonction sous-titres DVB EN300743 et EBU

Support du télétexte DVB EN300472 par VBI et OSD

Sauvegarde automatique de la dernière chaîne à n'importe quel moment

Support du numéro de la voie logique (LCN)

Contrôle de la puissance active de l'antenne par logiciel

Caractéristiques principales

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour votre sécurité

Pour éviter des risques de décharges électriques, ne pas ouvrir le boîtier, confier uniquement les réparations à des techniciens qualifiés.

Ne pas exposer le récepteur directement aux rayons solaires. Tenir à l'écart de toute source de chaleur.

Eteindre le courant principal et débrancher l'appareil, en cas d'incidents techniques imprévisibles.

Eteindre le récepteur si celui-ci reste longtemps inutilisé.

Pour votre sécurité

Eviter tout contact de l'appareil avec des liquides, comme par exemple : les vases à fleurs, les cuves, lavabos, etc. Afin d'éviter d'endommager l'équipement.

Ne pas obturer les fentes d'aération du récepteur afin de permettre la libre circulation de l'air.

Ne pas toucher au récepteur pendant un orage pour éviter tout risque de décharge électrique.

Assurez-vous d'avoir éteint le récepteur et débranché la fiche secteur avant de nettoyer la surface du récepteur. Si la surface est encrassée, essuyer avec un chiffon imbibé de détergeant neutre (solution faible en savon et eau) et essorer soigneusement, puis essuyer une nouvelle fois avec un chiffon sec.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Déballage

Télécommande
Piles
Manuel d'utilisation

Opération générale

Au travers de ce manuel, vous remarquerez que la fonction quotidienne de ce récepteur est basée sur des séries d'affichage écran et de menus conviviaux. Ces menus vous aideront à comprendre en grande partie votre récepteur, vous guideront dans l'installation, l'organisation des programmes, l'affichage et beaucoup d'autres fonctions encore.

Toutes les fonctions peuvent être exécutées en utilisant les boutons situés sur la télécommande et quelques unes des fonctions peuvent être exécutées en utilisant les boutons situés sur la façade avant du récepteur.

Si lors de votre utilisation des menus, vous souhaitez à tout moment retourner au mode télévision normal, appuyez sur le bouton TV/AV.

Le récepteur est facile à utiliser, toujours à votre commande et il est possible de l'adapter pour des progrès futurs.

Merci de faire attention au fait que le nouveau logiciel peut changer la fonctionnalité du récepteur.

Si vous éprouviez des difficultés à faire fonctionner votre récepteur, merci de consulter la section pertinente de ce manuel, y compris le diagnostic des anomalies ou sinon appelez votre revendeur ou un conseiller du service clientèle.

Déballage
Opération générale

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Télécommande

Touche	Fonction
--------	----------

- Eteindre à l'aide des touches ON/OFF le DTR
- Permet de couper le son en regardant une chaîne
- Passer entre le mode TV et le mode Radio
- Introduire le numéro de la rubrique du menu exigé ou sélectionner le numéro d'une chaîne à regarder.
- Revient à la chaîne précédente
- Affiche la liste des chaînes favorites
- Affiche la liste des chaînes
- Multilingue
- Affiche les informations concernant la chaîne actuelle
- Appuyer sur cette touche pour accéder au menu à l'écran.
- Naviguer vers le haut/bas d'une page dans la liste des chaînes.
- Exécute l'option sélectionnée dans le menu à l'écran ou introduit la valeur désirée dans n'importe quel mode.
- En regardant une chaîne, changer celle-ci, ou se déplacer vers la rubrique la plus haute ou la plus basse dans le menu
- En regardant une chaîne, ajuster le volume ou se déplacer vers la rubrique gauche ou droite dans le menu
- Revient au menu précédent sur l'écran du menu ou sort totalement du menu
- Affiche l'EPG (guide électronique des programmes)
- Sélectionne les différents modes audio
- Passe entre le mode TV et le mode Radio
- Passe au mode télétexte ou sous-titre
- Passe au mode UHF
- Appuyer une fois pour faire un arrêt sur écran, appuyer encore une fois pour revenir au mode normal

Télécommande

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Façade avant **Panneau arrière**

LED rouge
IR
LED verte

IR : cellule du capteur infrarouge (télécommande)

LED verte : la LED verte s'allumera quand l'appareil est allumé.

LED rouge : la LED rouge a trois statut : clignotement, allumage et extinction. Quand la STB (set-top box) sera en veille, la LED rouge clignotera. Quand la STB fonctionnera et bloquera le signal, la LED rouge s'allumera. Au contraire, elle s'éteindra si la STB a perdu le signal.

Panneau arrière

ALLUMER/ETEINDRE

BRANCHEMENT A UN ORDINATEUR POUR MISE A JOUR DU LOGICIEL

BRANCHEMENT POUR AMPLIFICATEUR NUMERIQUE

BRANCHEMENT AU TELEVISEUR ET A UN MAGNETOSCOPE

EN UTILISANT UN CABLE PERITEL

ANT IN : BRANCHEMENT A L'ANTENNE

LOOP(RF OUT) : BRANCHEMENT A UN AUTRE RECEPTEUR

Façade avant
panneau arrière

INSTALLATION

Branchement à l'ANTENNE & au TELEVISEUR

Antenne

DTR

Branchement au téléviseur en utilisant la péritel

Câble ou

antenne OFF-Air

PERITEL
IN A PARTIR DE L'ANT.
OUT VERS L'ANT.

VCR (MAGNETOSCOPE)

Antenne

DTR

IN
PERITEL
TELEVISEUR

Branchement

INSTALLATION

Branchement à un amplificateur numérique

IN
TELEVISEUR
Antenne

DTR
AUDIO NUMERIQUE
CONVERTISSEUR OU
AMPLIFICATEUR

AUDIO NUMERIQUE
L (gauche) R (droite)

HAUT-PARLEUR

Branchement

MENU INFORMATION

Assurez-vous d'avoir correctement installé et bien connecté les câbles de votre récepteur.

Si le récepteur a été réglé par défaut en usine ou qu'il n'y a pas de chaîne quand ce récepteur est allumé, le message suivant sera affiché sur l'écran.

La manière de changer la langue OSD

Il est possible de changer la langue par défaut. Utiliser les touches **CH+**, **CH-** pour sélectionner la langue OSD.

Sur cette icône, utiliser les touches **VOL+**, **VOL-** pour sélectionner directement la langue souhaitée. Ou utiliser les touches **CH+**, **CH-** pour en sélectionner une dans la liste de langues qui est apparue en appuyant sur la touche **OK** et ensuite appuyer sur **OK** pour confirmer.

Recherche automatique de chaînes.

Dans le message, une fois que vous avez appuyé sur la touche **OK**, à l'aide du bouton **OK**, le système entrera en mode de Recherche de canaux et commencera à chercher.

Après avoir effectué la recherche, appuyer sur la touche **EXIT** pour revenir au mode normal.

Si il n'y a pas de recherche de chaîne, vous ne pouvez pas retourner au mode normal à moins que vous ayez recherché des chaînes. Merci de se référer au **titre Recherche de canaux** pour connaître la manière détaillée pour rechercher des chaînes.

MENU INFORMATION

MENU INFORMATION

Menu principal

Pendant le mode normal TV/RADIO, appuyer sur la touche **MENU** située sur la télécommande ou la façade avant pour entrer dans le **Menu Principal**.

Ce menu consiste en 5 menus principaux majeurs comme suit :

- **Configuration des canaux**
- **Guide des chaînes**
- **Horloge**
- **Configuration de l'utilisateur**
- **Information du récepteur**

Pendant l'installation, la touche **OK** valide une sélection et peut faire apparaître une liste, si la colonne porte le signe ◀ ▶. Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques situées sur la télécommande pour entrer une valeur numérique.

Utiliser les touches **PR+** ou **PR-** pour monter ou descendre d'une ligne à l'autre et utiliser les touches **VOL+**, **VOL-** pour se déplacer du menu principal aux sous-menus et aller de gauche à droite ou vice versa.

Pour sortir du menu système à tout moment, appuyer sur la touche **EXIT** située sur la télécommande.

MENU INFORMATION

CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR

Ce menu consiste en 4 sous-menus principaux listés ci-dessous :

- **Recherche de canaux**
- **Paramétrage du système**
- **Verrouillage parental**
- **Réinitialisation aux réglages d'usine**

Recherche de canaux

Déplacer le curseur jusqu'à la rubrique **Recherche de canaux** dans le menu **Configuration de l'utilisateur**, en utilisant les touches **VOL+** ou **VOL-** situées sur la télécommande et appuyer sur la touche **OK** pour entrer dans le menu **Recherche de canaux**.

1) Code de pays :

utiliser les touches **VOL+** ou **VOL-** pour sélectionner directement. Ou utiliser les touches **CH+** ou **CH-** pour en sélectionner un dans la liste des canaux qui est apparue en ayant appuyé sur la touche **OK** et ensuite appuyer sur la touche **OK** pour valider. Sélectionner le code du pays souhaité.

2) Canal : se référer au même mode opératoire comme ci-dessus.

3) Fréquence : la valeur originale est déterminée par le canal sélectionné ci-dessus.

Mode édition : si vous souhaitez éditer la valeur en fréquence, merci d'appuyer sur la touche **Edit Mode** (touche **Rouge**) située sur la télécommande. Utiliser les touches numériques situées sur la télécommande pour changer directement sa valeur ou introduire la valeur souhaitée sur le pavé numérique qui est apparu en appuyant sur la touche **OK**.

4) FFT, valeur de code, constellation, intervalle de garde : les valeurs de ces fonctions sont changées automatiquement et ne peuvent être réglées manuellement.

3) Fréquence : la valeur originale est déterminée par le canal sélectionné ci-dessus.

5) Recherche de canaux : vous permet de rechercher des canaux en utilisant les options suivantes :

- **Recherche de tous les canaux** : recherche de tous les canaux sur le réseau.
- **Recherche du canal 1** : recherche des chaînes sur un canal qu'il faut sélectionner à partir de la colonne de canaux.
- **Recherche de réseau** : recherche des chaînes pour le réseau.

Recherche de canaux

CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR

Recherche de canaux

Pendant la recherche, les canaux recherchés seront divisés respectivement et automatiquement en liste TV et Radio.

Après avoir effectué la recherche, le curseur se placera automatiquement sur **COMPLETE**, puis appuyer sur la touche **OK** pour retourner à la fenêtre **Recherche de canaux**.

Si vous déplacez le curseur sur le bouton **VIEW** et appuyez sur la touche **OK**, un message d'alerte « Merci d'attendre pour sauvegarder les données » apparaîtra pendant plusieurs minutes et ensuite vous pourrez regarder les chaînes recherchées en mode normal.

6) Set PID : si vous désirez régler le **PID** (Packet Identifier) manuellement, merci d'appuyer sur la touche **SET PID** (touche verte) située sur la télécommande, ensuite une fenêtre **SET PID** s'affichera. Entrer la valeur correcte et sélectionner **OK**.

Paramétrage du système

Le menu **Paramétrage du système** vous fournit des options pour ajuster vos réglages afin de s'adapter à votre installation et vos goûts personnels. Appuyer sur **OK** situé sur la télécommande.

1) Langue OSD : sélectionner votre langue souhaitée.

2) Langue audio : appuyer sur la touche **OK** pour entrer dans la fenêtre **Sélectionner langue audio**.

Première langue, deuxième langue, troisième langue, quatrième langue. Sélectionner la langue souhaitée dans l'ordre que vous désirez. La langue sélectionnée sera effective seulement si elle a été proposée par le fournisseur de service.

Recherche de canaux

CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR

Paramétrage du système

Après avoir paramétré, sélectionner le bouton **OK** et appuyer sur la touche **OK** pour valider, autrement appuyer sur la touche **EXIT**.

3) Format vidéo : sélectionner votre format de vidéo souhaité.

4) Format de l'écran : sélectionner votre format d'écran souhaité à partir des options **4:3** et **16:9**.

5) Sortie vidéo : si votre PERITEL supporte le contrôle RGB, sélectionner **RGB**. Sélectionner autrement **CVBS**.

6) Type de téléviseur : sélectionner le type respectif du téléviseur parmi PAL, NTSC, PAL&NTSC.

7) Start On Channel : pour afficher un canal sélectionné à chaque fois que vous allumez l'appareil, appuyez sur OK et sélectionnez votre canal par défaut à partir de la liste affichée.

8) Alimentation LNB : sélectionner entre ON et OFF.

9) Numéro de la voie logique : sélectionner entre ON et OFF. Si OFF est sélectionné, tous les canaux recherchés seront triés par ordre de recherche.

Si ON est sélectionné, tous les canaux recherchés seront leurs numéros de voie logique. Les valeurs par défaut sont ON.

10) Standard UHF : sélectionner type UHF.

11) Canal UHF : sélectionner votre canal UHF souhaité.

Paramétrage du système

CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR

Verrouillage parental

Cette fonction vous permet de verrouiller des programmes basés sur des cotes de surveillance parentale. Vous pouvez protéger les données et les informations que vous avez installées en sélectionnant la fonction de verrouillage d'installation.

Comment changer de mot de passe :

- 1) Introduire le mot de passe actuel.
- 2) Sélectionner **ON** dans la rubrique verrouillage parental en utilisant les flèches gauche et droite des touches.
- 3) Introduire le nouveau mot de passe.
- 4) Valider le nouveau mot de passe en introduisant une nouvelle fois le nouveau mot de passe.

Note :

1. Le mot de passe par défaut est **0000**.
2. N'oubliez pas votre nouveau mot de passe afin de ne pas échouer pour faire fonctionner le récepteur.

Comment utiliser le verrouillage parental :

- 1) Régler le verrouillage parental sur ON et aller sur la page de configuration des chaînes du téléviseur.
- 2) Appuyer sur la touche de verrouillage (touche bleue) située sur la télécommande.
- 3) Sélectionner le canal que vous souhaitez verrouiller.
- 4) Appuyer sur OK, le symbole XXX est marqué.

Comment utiliser le niveau de cote parental

- 1) Introduire le mot de passe et appuyer sur **OK**.
- 2) Dans la fonction de surveillance parentale, le système a fourni huit niveaux pour empêcher les enfants de regarder des programmes qui ne sont pas de leur âge.

Valeur de la cote parentale

Ne pas verrouiller Non classé

Verrouillage G : général

Verrouillage M : public mature (15+)

Verrouillage MA : mature, fortement violent

Verrouillage AV : adulte, fortement violent

Verrouillage R : restreint au 18+

Verrouiller tout : verrouiller tous les canaux.

Utiliser les touches représentant des flèches à gauche et à droite pour sélectionner directement le niveau souhaité. Ou appuyer sur la touche **OK** pour faire apparaître une liste déroulante, puis déplacer le curseur pour sélectionner le niveau souhaité et appuyer sur la touche **OK** pour valider.

Verrouillage parental

Verrouillage parental

CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR

3) Appuyer sur **Exit**, la STB sauvegardera les données et verrouillera toutes les chaînes au niveau sélectionné ou au-delà.

Note :

1. Cette fonction de cote parentale ne peut prendre effet que quand la transmission du programme regardé inclut de telle cote de niveau d'informations.
 2. En mode de fonctionnement, si le programme actuel est verrouillé, égal ou va au-delà du niveau de la cote réglée, il faut un mot de passe avant de pouvoir regarder ce programme.
- Si vous souhaitez réinitialiser le récepteur aux réglages d'usine, sélectionner Factory Default et appuyer sur la touche **OK**. Un message d'avertissement s'affichera, pour continuer, sélectionner et appuyer sur **OK**.

Comment utiliser le verrouillage d'installation :

- 1) Introduire le mot de passe actuel.
- 2) Sélectionner **ON** à partir du sous-menu verrouillage d'installation.
- 3) Introduire le nouveau mot de passe.
- 4) Confirmer le nouveau mot de passe en introduisant une nouvelle fois un nouveau mot de passe.
- 5) Sortir de ce menu.
- 6) Sélectionner n'importe quel menu et appuyer sur **OK** situé sur la télécommande.
- 7) Le champ Introduire mot de passe sera affiché.
- 8) A moins que le mot de passe correct ne soit introduit, les menus ne sont pas opérationnels.

Note :

1. Le mot de passe du verrouillage d'installation est le même que le mot de passe du verrouillage parental.
2. Le mot de passe par défaut est **0000**.

Réinitialisation aux réglages d'usine

Si vous souhaitez réinitialiser le récepteur aux réglages d'usine, sélectionner Factory Default et appuyer sur la touche **OK**.

Un message d'avertissement s'affichera, pour continuer, sélectionner et appuyer sur **OK**.

Avertissement : vous perdrez toutes les données et informations qui ont été installées.

Verrouillage parental
Réglages d'usine

FONCTION GÉNÉRALE D’AFFICHAGE

Ce qui suit décrit les fonctions de base de votre récepteur pendant que vous regardez la télévision numérique ou écoutez la radio numérique.

Sélection d’une chaîne

Si vous souhaitez sélectionner une chaîne, utilisez les touches XXX situées sur la façade avant de l’appareil, les touches **CH+**, **CH** situées sur la télécommande ou les touches numériques situées directement sur la télécommande.

Tout en regardant la télévision numérique, appuyer sur la touche **OK** située sur la télécommande. La liste des chaînes s’affichera à droite de l’écran. Si vous appuyer sur la touche **EXIT**, la liste des programmes s’en va.

Mode télévision & radio

Tout en regardant une chaîne de télévision, appuyer sur la touche **TV/RADIO** située sur la télécommande pour passer au mode radio.

Appuyer sur cette touche une nouvelle fois pour revenir au mode télévision.

Informations des chaînes

Pendant que vous regardez la télévision, quand vous sélectionnez une chaîne ou appuyez sur la touche **INFO**, la barre d’information qui inclut les informations basiques de la chaîne actuelle, s’affichera sur l’écran pendant plusieurs secondes.

Si le fournisseur de service a proposé le guide des chaînes actuel et suivant, avant que la barre ne disparaisse, appuyer sur la touche rouge pour connaître les détails concernant la chaîne actuelle ou appuyer sur la touche verte pour connaître la chaîne suivante.

Arrêt sur écran

Appuyer sur la touche **PAUSE** située sur la télécommande pour faire un arrêt sur écran. Pour revenir au mode normal, appuyer sur la touche **PAUSE** encore une fois.

Mode télévision & radio
Sélection d’une chaîne
Information des chaînes

FONCTION GÉNÉRALE D’AFFICHAGE

Rappel de la dernière chaîne visionnée

Appuyer sur la touche **PR** située sur la télécommande pour passer à la dernière chaînes que vous regardiez avant.

Liste de chaînes favorites

Si vous souhaitez créer une des trois listes de chaînes favorites, appuyer sur la touche **FAV** située sur la télécommande. Vous pouvez alors naviguer jusqu’à la liste de chaînes favorites suivante en appuyant à nouveau sur la touche **FAV**.

Pour plus d’informations concernant l’organisation de vos listes de chaînes favorites, se référer à la section « **Liste de chaînes favorites** » page 16.

Contrôle du volume & audio

1) Contrôle du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, utiliser la touche **VOL+**, **VOL-** située sur la télécommande ou **VOL+**, **VOL-** situé sur la façade avant de l’appareil.

3) Suppression du son

Pour supprimer le son, appuyer sur le bouton **XXX** situé sur la télécommande. Pour revenir au son normal, appuyez sur cette touche une nouvelle fois.

3) Contrôle audio

Appuyez sur la touche **XXX** à plusieurs reprises pour sélectionner un des trois paramètres audio possible (gauche, droite et stéréo).

La sélection audio actuelle s’affichera dans les informations des chaînes.

4) Sélection de la langue

Appuyer à plusieurs reprises sur la touche **AUDIO** située sur la télécommande pour sélectionner la langue audio. Cela dépend de la transmission du signal audio qui supporte des options multilingues.

Arrêt sur écran
Rappel de la dernière chaîne visionnée
Contrôle du volume & audio
Liste de chaînes favorites

CONFIGURATION DES CHAÎNES

Ce récepteur fournit un nombre d'options pratiques pour configurer des chaînes de télévision numériques.

Configuration des chaînes

Déplacer le curseur pour mettre en relief le sous-menu **Chaîne de télévision** à partir du menu configuration des canaux et appuyer sur **OK**.

La liste de chaînes s'affichera à la gauche de l'écran et une petite image dans le graphique (PIG) s'affichera sur la droite. Les informations relatives à la chaîne mise en relief sont affichées en dessous de l'écran PIG.

Quand vous déplacez le curseur dans la liste des canaux, l'affichage de la PIG changera en conséquence.

Vous pouvez utiliser les touches de couleur situées sur la télécommande comme ci-dessous :

1. **Mode effacement (touche rouge)**
2. **Mode favoris (touche verte)**
3. **Mode déplacement (touche jaune)**
4. **Mode verrouillage (touche bleue)**

Dans ce mode, appuyer sur la touche **MENU** située sur la télécommande pour faire apparaître ce qui suit :

1. **Renommer le groupe des favoris**
2. **Renommer**
3. **Trier**

Canaux favoris

Quand vous sélectionnez la configuration des chaînes, une liste des favoris par défaut s'affichera sur l'écran comme Favoris 1

Sélectionner votre canal favori et ensuite appuyer sur la touche **OK**. Puis **XXX** s'affichera à l'arrière plan de votre canal sélectionné.

Pour effacer un canal de votre liste de **liste de chaînes favorites**, mettre en évidence le canal et appuyer sur **OK**.

Configuration des chaînes
canaux favoris

CONFIGURATION DES CHAÎNES

Canaux favoris

Après avoir complété votre liste de chaînes favorites, appuyer deux fois sur la touche **EXIT** pour sauvegarder les données. Ensuite, appuyer sur la touche **FAV** pour s'assurer que vos changements ont été correctement sauvegardés.

Comment faire un groupe de favoris :

- 1) Quand vous entrez dans la configuration des chaînes, le groupe de favoris par défaut s'affichera sur l'écran comme favoris 1.
- 2) Si vous appuyez sur la touche favoris (touche verte) située sur la télécommande, de nouveaux groupes de favoris seront créés comme favoris 2 et favoris 3.

Comment éditer le nom du groupe de favoris :

- 1) Dans le mode de favoris, appuyer sur la touche **MENU** située sur la télécommande, le sous-menu favoris s'affichera ensuite sur l'écran.
- 2) Sélectionner « **Renommer groupe des favoris** ».
- 3) Editer le nom en utilisant le pavé numérique.

Déplacement de canaux

Sur la page configuration des chaînes de télévision, appuyer sur la touche **Move** (touche jaune) située sur la télécommande. Sélectionner un canal en appuyant sur la touche **OK** et déplacer le curseur à l'endroit où vous souhaitez déplacer le canal sélectionné, appuyer sur la touche **OK**. Ensuite, vous remarquerez que la chaîne sélectionnée a été déplacée à l'endroit et sur le canal voulu.

Vérifiez si le numéro du canal a changé dans la liste des chaînes.

Canaux favoris
Déplacement des canaux

CONFIGURATION DES CHAÎNES

Verrouillage des canaux

Sur la page configuration des chaînes de télévision, appuyer sur la touche **Lock** (touche bleue) située sur la télécommande.

La commande **Lock** vous permet de verrouiller le canal. Sélectionner d'abord le programme que vous souhaitez verrouiller, appuyer sur la touche **OK** et ensuite XXX s'affichera à l'arrière plan de votre nom de canal sélectionné.

Note : pour exécuter cette fonction, il est préférable d'installer le verrouillage parental à l'avance.

Re-titrage de canaux

Sur la page de configuration des chaînes de télévision, appuyer sur la touche **MENU** située sur la télécommande, sélectionner ensuite **Re-titrage** sur le menu de commande.

Cette commande **Re-titrage** vous permet de re-titrer le canal. Sélectionner d'abord le canal à re-titrer et appuyer sur la touche **OK**, ensuite la fenêtre avec le clavier numérique s'affichera. Editer le nom que vous souhaitez en introduisant un mot ou un chiffre. Pour effacer des caractères ou des chiffres, sélectionner à partir du pavé numérique.

Verrouillage du canal
Re-titrer canal

CONFIGURATION DES CHAÎNES

Effacement de canaux

Dans la configuration des chaînes, il vous est possible d'introduire le mode **Delete (effacement)**, si vous appuyez sur la touche **Delete** (touche rouge) située sur la télécommande. Ensuite, si vous appuyez sur la touche **Delete** (touche rouge) à plusieurs reprises, le mode passera à **Delete CH -> Delete All -> Delete PG**.

Cette commande **Delete** vous permet d'effacer de manière permanente les canaux. Sélectionnez d'abord les canaux que vous souhaitez effacer, le numéro du canal sélectionné sera marqué comme **X**. Pour annuler la sélection, appuyez une nouvelle fois sur **OK**.

Si vous décidez d'effacer, appuyez sur la touche **EXIT** et ensuite la fenêtre message s'affichera. Appuyez sur **OK** pour effacer

Vérifier si le nom du canal est effacé dans la liste des chaînes.

Avertissement : le canal effacé ne peut être rétabli à moins que vous le recherchiez encore.
Merci de faire attention quand vous décidez d'effacer des canaux.

Trier canaux

Sur la page de configuration des chaînes de télévision, appuyez sur la touche **MENU** située sur la télécommande et sélectionner **Trier** situé sur le menu de commande.

Ce menu **Trier** a une sous-commande qui vous permet de trier les canaux.

Il vous est possible de trier les canaux par **Favoris, Verrouillage, Cryptage, Nom de canal**. Placer le curseur sur la ligne souhaitée et ensuite appuyez sur **OK**.

Vérifier si les canaux sont correctement triés sur la liste des chaînes.

Note : pour configurer les chaînes radio, il faut procéder aux mêmes opérations que pour la configuration des chaînes de télévision.

Effacer canaux
Trier canaux

EPG (Guide électronique des programmes)

Le récepteur vous fournit une fonction EPG pour accéder au guide de télévision (ou au guide radio si vous écoutez des stations de radio) qui affichera les titres et autres informations concernant les chaînes actuelles et suivantes sur différents canaux. Les informations sont seulement disponibles à partir du réseau auquel appartient la chaîne que vous regardez.

Afficher l'EPG

Il vous est possible de voir le programme dans l'écran de la PIG, de la liste des chaînes à gauche et les horaires du programme pour le programme sélectionné seront affichés à droite. L'heure sera affichée en relation avec l'horaire du programme.

Sélectionner un canal et placer le signe ▼ sur l'heure du nom du programme dont vous souhaitez connaître les informations en détail. Ensuite, vous pourrez voir le bouton bleu, s'il y a des informations détaillées concernant le programme. Et appuyez sur la touche Détail (touche bleue) située sur la télécommande, ensuite une fenêtre d'informations détaillées s'affichera.

Si vous souhaitez vérifier les informations précédentes ou à venir du canal, merci d'appuyer sur la touche +6:00 (touche jaune) ou la touche 6:00 (touche verte) située sur la télécommande.

Note : Un message **Aucune information pour le moment** s'affichera si la chaîne sélectionnée ne fournit pas de données EPG.

EPG

EPG (Guide électronique des programmes)

Canaux spéciaux EPG

Pendant le mode de visionnage normal, appuyer sur la touche **INFO** deux fois pour entrer dans la fenêtre du guide des programmes.

Dans cette fenêtre, le système a fourni le guide des programmes pour la semaine actuelle du canal sélectionné. Utiliser les touches **VOL+ ou VOL-** pour sélectionner le jour du dimanche au samedi.

Les sommaires affichés dans la fenêtre « Durée & Titre » varieront avec le jour sélectionné. Utiliser les touches **CH+, CH-** pour sélectionner les guides en montant ou descendant, tandis que la description détaillée qui reste, variera avec le guide sélectionné.

EPG

HORLOGE

La fonction **HORLOGE** vous permet de programmer l'horloge de diverses manières.

Pour activer la fonction d'**allumage** et/ou d'**extinction**, sélectionner **YES** et introduisez votre heure.

Ajuster l'heure

Heure d'été : si vous êtes à l'heure d'été, sélectionnez ON.

Note : l'ajustement de l'heure est par défaut pour la première fois.

Programmation de l'heure

La programmation de l'heure vous permet de programmer les diverses fonctions de l'horloge.

1) Nombre d'heures : sélectionner votre nombre d'heures souhaité.

2) Allumage du canal : si vous recherchez des programmes, appuyez sur la touche **OK** pour faire apparaître la liste des programmes recherchés. Sélectionnez le canal souhaité et appuyez sur **OK** pour valider.
Si vous ne recherchez pas de programme, cette liste devient grise et ne peut être réglée.

3) Type d'heure : au travers de cette rubrique, il vous est possible de régler l'heure une fois par jour, par semaine et par mois.

4) Type d'événement : sélectionner entre **allumage** et **extinction**. Si vous sélectionnez « **Allumage** », l'événement est que le récepteur passera exactement sur le canal allumé à l'heure définie.
Si vous sélectionnez « **Extinction** », l'événement est que le récepteur s'éteindra ou se mettra en veille à l'heure définie.

5) Permettre : sélectionner entre ON et OFF. Si « ON » est sélectionné, l'événement prendra effet. La valeur par défaut est « ON ».

6) Les réglages suivants de l'horloge, tels que le mois, la date et l'heure sont déterminés par la sélection qui se trouve dans la rubrique Type d'heure située ci-dessus.

Ajustement de l'heure
Programmation de l'heure

DEPANNAGE

Problème	Causes possibles	Remède
L'affichage ne s'allume pas sur la façade avant.	Le cordon secteur n'est pas branché	Vérifier que le cordon secteur est bien branché dans la prise.
Pas d'image ni de son, mais sur la façade avant une lumière rouge est allumée	Le récepteur est en mode veille.	Appuyer sur le bouton stand-by (veille).
Pas d'image ni de son	Pas de signal ou signal faible.	Contrôler les branchements des câbles, l'antenne et autres appareils branchés entre l'antenne et le récepteur.
	Le signal est trop fort	Brancher un atténuateur de signal à l'entrée de l'antenne.
Mauvaise image / blocking error	Facteur bruit de l'antenne trop élevé.	Changer pour une antenne avec un facteur bruit plus faible.
	L'antenne est défectueuse.	Changer l'antenne
L'image ne s'affiche pas sur l'écran, quand c'est allumé.	Le système est branché avec un câble coaxial.	Vérifier si le canal UHF est réglé dans votre système et ajuster le canal UHF correctement.
Il y a une interférence sur votre chaîne terrestre ou votre signal vidéo.	Le système est branché avec un câble coaxial et le canal de sortie du récepteur engendre des perturbations avec une chaîne/des chaînes terrestre(s) ou le signal vidéo.	Changer le canal de sortie du récepteur pour un canal plus adapté ou brancher le système à l'aide d'un câble péritel.
	Piles vides	Remplacer les piles.
La télécommande ne fonctionne pas.		Diriger la télécommande vers le récepteur ou vérifier si la façade avant du récepteur est libre.
	Télécommande mal réglée	

Note : si vous avez essayé toutes les actions suggérées ci-dessus sans avoir résolu le problème, merci de contacter votre revendeur ou un conseiller du service clientèle.

DEPANNAGE