



Deckenalarm

mit Bewegungsmelder und Funkfernbedienung

Dieser SCHWAIGER® Hausalarm dient der Absicherung und Überwachung des Grundstücks und Zuhauses. Sobald der Bewegungsmelder einen Verstoß erkennt, wird ein Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können

daher gefährdete Einstiegspunkte ideal abgesichert werden. Eine integrierte Verzögerungsfunktion ermöglicht zudem ein komfortables Betreten ohne sofort einen Alarm auszulösen. Die Alarmaktivierung oder -deaktivierung erfolgt über eine Funkfernbedienung.



SECURE 4 YOU

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HSA700 532
4004005019247



Letzte Aktualisierung: 27.03.2017



HIGHLIGHTS (HSA700 532)

- Auslösen des Alarms bei Bewegung im Erfassungsbereich
- Verwendung als Türklingel oder Alarmeinheit dank zwei unterschiedlicher Modi
- Lauter abschreckender Alarmton
- Absicherung des Flurs oder Eingangsbereichs
- Verlässliche Erkennung von Bewegung, dank verbautem PIR-Sensor
- Großer Erfassungsbereich
- Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über eine Funkfernbedienung
- Verzögerungsfunktion
- Integrierte Status LED
- Batteriebetrieben
- Abmessungen Funkfernbedienung (BxHxT): 30 x 6 x 60 mm
- Lieferumfang: Bewegungsmelder, Deckenhalterung, Funkfernbedienung inkl. Batterie (CR 2032), Montagema-
terial, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Innenbereich
Montageart	mit Schrauben
Batterien	Alarm: 3x LR06 (AA) Fernbedienung: 1x CR 2032
Lautstärke	Alarmton 110 dB
Erfassungswinkel (PIR)	110 °
Erfassungsbereich	360 °

Spannungsversorgung	über Batterien
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite)	125 mm
Abmessungen (Höhe)	45 mm
Abmessungen (Tiefe)	255 mm
Verpackungsart	Schweißblister SF

Letzte Aktualisierung: 27.03.2017