



## Panikalarm für den Schlüsselbund

Dieser SCHWAIGER® Panikalarm trägt zur persönlichen Sicherheit bei. In Gefahrensituationen schreckt er beim Auslösen des Alarms mögliche Angreifer durch einen lauten Alarmton ab. Dank der kompakten Abmessungen ist dieses Produkt der perfekte

Begleiter für unterwegs, egal ob als Anhänger am Schlüsselbund oder an der Handtasche.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

HSP100 533  
4004005018547



Letzte Aktualisierung: 27.03.2017



## HIGHLIGHTS (HSP100 533)

- Auslösen des Alarms durch gleichzeitiges Drücken beider seitlichen Tasten
- Lauter abschreckender Alarmton
- Direkte Abschreckung von Angreifern
- Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
- Integrierte LED-Leuchte mit Taschenlampenfunktion
- Zusätzlicher Befestigungsclip
- Kompakte Bauform, ideal zum Verstauen in der Tasche
- Extrem lange Batterielaufzeit
- Lieferumfang: Panikalarm, 3x Knopfzellen (LR44)

## TECHNISCHE DATEN

Batterietyp	LR44
Lautstärke	Alarmton 110 dB
Spannungsversorgung	über Batterie: 3 Stück
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite)	40 mm
Abmessungen (Höhe)	15 mm
Abmessungen (Tiefe)	75 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF

Letzte Aktualisierung: 27.03.2017