



Panikalarm für den Schlüsselbund

Dieser SCHWAIGER® Panikalarm trägt zur persönlichen Sicherheit bei. In Gefahrensituation schreckt er bei Auslösen des Alarms mögliche Angreifer durch einen lauten Alarmton ab. Durch die kompakten Abmessungen ist dieses Produkt der perfekte

Begleiter für unterwegs, egal ob als Anhänger am Schlüsselbund oder der Handtasche.



SECURE 4 YOU

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HSP200 533
4004005018554



Letzte Aktualisierung: 27.03.2017



HIGHLIGHTS (HSP200 533)

- Auslösen des Alarms durch Herausziehen des Kontaktstiftes
- Zwei Sirenen – für einen noch lautereren Alarmton
- Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
- Kompakte Bauform, ideal für unterwegs
- Extrem lange Batterielaufzeit
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: Panikalarm inkl. 4x Knopfzellen (LR41), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Batterien	4x LR41
Lautstärke	Alarmton 120 dB
Spannungsversorgung	über Batterien
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite)	20 mm
Abmessungen (Höhe)	10 mm
Abmessungen (Tiefe)	75 mm
Verpackungsart	Schweißblister SF

Letzte Aktualisierung: 27.03.2017