

DSR6004T – Software Update über RS232

Wie Sie das Update vom Computer auf den Receiver übertragen.

1. Trennen Sie den Receiver vom Stromnetz.
2. Verbinden Sie den Computer mit dem Receiver über ein Null-Modem-Kabel.
3. Klicken Sie auf „**Download.exe**“ auf Ihrem Computer.
4. Klicken Sie auf „**Setup Comm**“ und geben Sie Com 1 oder Com 2 an.
5. Klicken Sie „**Load File**“ an und geben Sie die aktuelle Software, z.B. 1.0.7, an.
6. Starten Sie das Download durch Klicken auf „Download“.
7. Verbinden Sie den Receiver mit dem Stromnetz.

Wie Sie das Update von Receiver zu Receiver übertragen.

1. Schalten Sie den Receiver ein, wo das aktuelle Update installiert ist (Master).
2. Gehen Sie ins Menü auf Geräteinformation.
3. Verbinden Sie beide Receiver über ein Null-Modem-Kabel.
4. Starten Sie das Update mit der **GRÜNEN** Taste auf der Fernbedienung.
5. Schalten Sie den Receiver ein, der das Update erhalten soll (Slave).
6. Das Update wird übertragen.