

Übersicht zu den Batterietypen für

SCHWAIGER® Home Automation Produkte

Art. Nr.	Produkt	Batterietyp
ZHS03	1-fach/2-fach Funkwandschalter	1 x CR2032
ZHS05	4 in 1 Mehrfachsensor	4 x AAA
ZHS06	3 in 1 Mehrfachsensor	1 x CR123A
ZHS07	Wassersensor	1 x CR123A
ZHS08	Rauchsensoren	1 x CR123A
ZHS09	Tür- und Fenstersensor	1 x CR123A
ZHS10	4 in 1 Mehrfachsensor	1 x CR123A
ZHF01	Fernbedienung	1 x CR2032
ZHT01	Heizkörperthermostat	2 x AA
ZHD01	Temperatursensor	2 x AA