



Tragbarer CD-Player mit Kassettendeck und FM Radio

Die portable Boombox von SCHWAIGER® vereint einen CD-Player, einen Kassettenspieler sowie ein FM Radio in einem und bietet dabei eine Vielzahl an Wiedergabemöglichkeiten: Spielen Sie Ihre Lieblings-CDs ab, begeistern Sie Ihre Kinder mit klassischen Hörspielkassetten oder schließen Sie über AUX und USB

Ihre modernen Wiedergabegeräte an. Und das fast überall, wo Sie gerade sind. Denn die Boombox können Sie einfach über das Netzkabel zuhause anschließen oder mit dem praktischen Tragegriff bequem batteriebetrieben überall hin mitnehmen.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. 661644
EAN 4004005661644



Letzte Aktualisierung: 04.01.2022



LEISTUNGSMERKMALE (661644)

- Boombox mit Top-Loading CD-Player, Kassettendeck und FM Radioempfang
- CD/ CD-R/ CD-RW/ MP3 Disc kompatibel
- Mit USB-Anschluss zur Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien
- Klangvoller Sound mit 2x 1,2 W RMS Leistung
- 30 Programmspeicherplätze für Radiosender
- Bis zu 4 Stunden Hörerlebnis im Batteriebetrieb
- Sowohl mit Netzkabel als auch mobil batteriebetrieben nutzbar
- Einfache Steuerung über die Gerätetasten
- Automatischer Sendersuchlauf
- Kopfhörerausgang
- Teleskop Stabantenne für eine optimale Ausrichtung
- Radioempfang über FM (analog)
- Lieferumfang: Boombox, Netzkabel, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1x Kleingerätebuchse (IEC 60320 C7) 1x USB 2.0 A Buchse 2x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Empfangsfrequenz	87,5 - 108 MHz (FM)
Stromversorgung	über Netzkabel 230 V AC , 50 Hz über Batterie: 9 V DC
Batterien	6x C (Baby)
Batterielaufzeit (max.)	4 h
Leistungsaufnahme	16 W (im Betrieb) < 1 W (im Standby)

Anzeige	LCD Display
Nennleistung	2x 1,2 W (RMS, Lautsprecher)
Programmspeicherplätze	30 (FM)
Farbe	Bunt (Blau/Gelb/Grün/Weiß)
Abmessungen (Breite)	260 mm
Abmessungen (Höhe)	133 mm
Abmessungen (Tiefe)	232 mm
Gewicht	1700 g
Modellnummer	BBC24
Verpackungsart	Karton