

Übersicht zu den Batterietypen für SCHWAIGER® HOME4YOU Produkte

Artikel-Nr.	Produkt	Anzahl	Batterietyp
ZHS03	1-fach/2-fach Funkwandschalter	1x	CR2032
ZHS05	4 in 1 Mehrfachsensor	4x	AAA
ZHS06	3 in 1 Mehrfachsensor	1x	CR123A
ZHS07	Wassersensor	1x	CR123A
ZHS08	Rauchsensor	1x	CR123A
ZHS09	Tür- und Fenstersensor	1x	CR123A
ZHS10	4 in 1 Mehrfachsensor	1x	CR123A
ZHF01	Fernbedienung	1x	CR2032
ZHT01	Heizkörperthermostat	2x	AA
ZHD01	Temperatursensor	2x	AA
ZHS19	Tür- und Fenstersensor	2x	AAA
ZHS20	Rauchsensor	1x	CR123A
ZHS21	Bewegungsmelder	1x	CR123A