


Erklärung NUID-Nummer für DSR690HDPL

Um die individuelle NUID-Nummer ihres Gerätes herauszufinden gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schritt 1: Drücken Sie die Taste „MENÜ“ auf der Fernbedienung des Gerätes.

Schritt 2: Scrollen sie nun mit der Taste „Pfeil nach unten“ unter den Grundeinstellungen auf den Punkt HD+ Informationen und bestätigen Sie diesen mit der Taste „OK“.

Schritt 3: Nach betätigen der „OK“ Taste erscheint nun ein Fenster mit den aufgelisteten Informationen. Hier entnehmen sie bitte unter dem Punkt Receiver-NUID die angezeigte Nummer, welche für eine spätere Freischaltung benötigt wird.



HD+ Informationen

Projektname	341101
Karten Version	Nicht anwendbar
Receiver-NUID (Idenzifizierung ...)	3 → 30 5391 8448 62
CAK Version	R-AOFAB-ACXCB-DOLAI
Kartenummer	Nicht anwendbar
CA Seriennummer	18 0116 5784 96
HD+ Kartenguthaben gültig bis:	Nicht anwendbar