



También existe la posibilidad de conectar un receptor TV/TDT o una radio individualmente.

E

Receptor TDT/FM, activo con aislador de señales

Instrucciones de manejo



	UKW	VHF	UHF
Gama de frecuencias	40 - 108 MHz	174 - 230 MHz	470 - 862 MHz
Alimentación eléctrica	5 V CC a través del cable coaxial (desde el receptor) Bloque de alimentación 230 V CA (incluido)		

Panel frontal del receptor



Panel posterior del receptor



Aislador de señales



Bloque de alimentación



Dispositivos de suspensión



El receptor puede ser instalado en la pared a través de 2 dispositivos de suspensión integrados situados a una distancia de 352 mm uno del otro. Por favor, tenga esto en cuenta cuando fije los ganchos o tornillos de sujeción correspondientes a la pared.

Dispositivos de instalación



El receptor puede ser instalado sobre cualquier superficie plana mediante los dispositivos de sujeción de pie desenroscables.

1. Conecte el cable de la antena al aislador de señales.



2. Conecte el aislador de señales al bloque de alimentación.



3. Conecte el aislador de señales con el receptor TV/TDT o con la radio.



Radio

Receptor TV/TDT

4. Conecte el bloque de alimentación a la red eléctrica.

Uso previsto

El receptor ha sido diseñado exclusivamente para recibir señales radiofónicas analógicas y digitales para el uso privado y no debe ser utilizado con ningún otro propósito. Por favor, observe atentamente las instrucciones de manejo y seguridad indicadas en este manual.

El uso indebido del receptor puede ocasionar daños materiales e incluso lesiones a los usuarios y significa la pérdida inmediata de la garantía. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por el uso indebido del aparato.



No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica.

Por favor, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre las normas vigentes para la eliminación adecuada de aparatos eléctricos.

Por favor, observe también las instrucciones de seguridad adjuntas.