



E' possibile collegare anche soltanto un ricevitore TV/DVB-T oppure una radio.

I

Ricevitore DVB-T/FM, attivo con separatore di segnale

Istruzioni per il montaggio



	FM	VHF	UHF
Gamma di frequenze	40 - 108 MHz	174 - 230 MHz	470 - 862 MHz
Alimentazione di rete	5 V DC mediante cavo co-assiale (dal ricevitore) Adattatore 230 V AC (incluso)		

Lato anteriore ricevitore



Lato posteriore ricevitore



Separatore di segnale



Alimentatore



Sistema di sospensione



Il ricevitore è predisposto per il montaggio a parete mediante il sistema integrato di sospensione. Per fissarlo alla parete utilizzare apposite viti/ganci. Rispettare la distanza fra i 2 supporti (352 mm).

Sistema di installazione verticale



Il ricevitore può essere installato su qualsiasi superficie piana tramite i piedini estraibili.

1. Collegare il cavo di collegamento dell'antenna al separatore di segnale.



2. Collegare il separatore di segnale all'alimentatore.



3. Collegare il separatore di segnale al ricevitore TV/DVB-T o alla radio.



Radio

Ricevitore TV/DVB-T

4. Collegare l'alimentatore alla rete elettrica.

Funzioni d'uso

L'antenna è predisposta per la ricezione di segnali radio digitali ed analogici in campi radio privati. E' destinata esclusivamente e deve essere utilizzata soltanto per questo scopo. A tale riguardo è importante osservare tutte le informazioni del presente manuale d'uso e le indicazioni sulla sicurezza.

Qualsiasi utilizzo diverso non deve considerarsi conforme alle disposizioni e può provocare danni a persone o cose. Oltretutto comporta l'immediata revoca della garanzia. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni provocati da un uso non conforme alle disposizioni.



Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

Rivolgersi all'amministrazione della propria città o del proprio comune e chiedere delle misure vigenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche fuori uso.

Si prega di prestare attenzione anche alle indicazioni sulla sicurezza!