

N

DVB-T/FM-mottakerenhet, aktiv med signalsplitter

Monteringsanvisning



	FM	VHF	UHF
Frekvensområde	40 - 108 MHz	174 - 230 MHz	470 - 862 MHz
Strømforsyning	5 V likestrøm via koaksialkabel (fra mottaker) 230 V AC nettadapter (inkludert)		

INNHold

Mottakerenhet, forside



Mottakerenhet, bakside



Signalsplitter



Omformer



PLASSERING

Veggmontering



Mottakerenheten er beregnet på montering på vegg ved hjelp av den integrerte veggmonteringen. For dette formålet må opphengene skrues inn i veggen. De to festene skal monteres med en innbyrdes avstand på 352 mm.

Plassering på flatt underlag



Mottakerenheten kan også plasseres på en flat overflate ved hjelp av de utføllbare føttene.

TILKOBLING

1. Koble antennetilkoblingskabelen til signalsplitteren.



2. Koble signalsplitteren til omformeren.



Du kan også koble til en TV/DVB-T-mottaker eller en radio.

3. Koble signalsplitteren til TV/DVB-T-mottakeren, hhv til radioen.



Radio

TV/DVB-T-mottaker

4. Koble omformeren til et vegguttak for strøm.

Tiltenkt bruk

Antennen er beregnet på mottak av digitale og analoge kringkastingssignaler i private husholdninger. Den er utelukkende beregnet for dette formålet, og skal bare anvendes slik. Bruken skal være under overholdelse av all informasjon i denne brukerveiledningen, idet sikkerhetsanvisningen skal overholdes.

Enhver annen anvendelse vil regnes som uregelmessig, og kan føre til skade på gjenstander så vel som personskader i ekstreme tilfeller. Slik anvendelse betyr også tap av garantiansvar. Produsenten aksepterer intet ansvar for skader som er oppstått gjennom ikke regelbundet bruk av enheten.



Unngå å kassere elektronikk i husholdningsavfallet!

Kontakt lokale myndigheter hvis du er i tvil om reglene for kassering av elektroniske enheter.

Vennligst konsulter også det medfølgende arket for nærmere sikkerhetsanvisninger.