



Glasbruchalarm

Dieser SCHWAIGER® Glasbruchalarm dient der Absicherung von Fenstern, Schiebe- oder Glstüren. Bei Bruch der Glasscheibe (z.B. durch Einschlagen oder bei Sturm) wird ein sofortiger Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt

können daher gefährdete Einstiegsunkte ideal abgesichert werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HSA100 532
4004005018578



Letzte Aktualisierung: 27.03.2017



HIGHLIGHTS (HSA100 532)

- Auslösen des Alarms bei Erschütterung oder Bruch der Glasscheibe
- Stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit
- Lauter abschreckender Alarmton
- Zur Sicherung von Fenstern oder Glas- und Schiebetüren
- Direkte Abschreckung von Eindringlingen
- Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
- Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen Regler
- Batteriewechsel auch ohne Entfernen des Geräts möglich
- Besonders einfache Montage
- Befestigung über Klebepad
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: Alarmeinheit inkl. 4x Knopfzelle (LR44), Montagematerial

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Innenbereich
Montageart	mit Klebepad
Batterien	4x LR44
Lautstärke	Alarmton 100 dB
Spannungsversorgung	über Batterien

Produktmaterial	Kunststoff
Abmessungen (Breite)	60 mm
Abmessungen (Höhe)	25 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF

Letzte Aktualisierung: 27.03.2017