



Glasbruchalarm

mit Magnetkontakt

Dieser SCHWAIGER[®] Glasbruchalarm dient der Absicherung von Fenstern, Schiebe- oder Glastüren. Bei unerlaubtem Öffnen dieser oder bei Bruch der Glasscheibe (z.B. durch Einschlagen oder bei Sturm) wird ein sofortiger Alarm ausgelöst, welcher unbefugte

Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können daher gefährdete Einstiegspunkte ideal abgesichert werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HSA250 532
4004005018592



Letzte Aktualisierung: 06.04.2017



HIGHLIGHTS (HSA250 532)

- Auslösen des Alarms bei Erschütterung oder Bruch der Glasscheibe
- Auslösen des Alarms durch Trennen der Magnetkontakte
- Lauter abschreckender Alarmton
- Zur Sicherung von Fenstern oder Glas- und Schiebetüren
- Direkte Abschreckung von Eindringlingen
- Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
- Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen Regler
- Batteriewechsel auch ohne Entfernen des Geräts möglich
- Besonders einfache Montage
- Befestigung über Klebepad
- Taste zum Testen der Batteriefunktion
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: Alarmeinheit, Magnetkontakt, Montagema-
terial, 2x Knopfzellen (CR2032)

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Innenbereich
Montageart	mit Klebepad
Lautstärke	Alarmton 95 dB
Batterien	2x CR 2032
Spannungsversorgung	über Batterien
Produktmaterial	Kunststoff

Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite)	75 mm
Abmessungen (Höhe)	7 mm
Abmessungen (Tiefe)	75 mm
Verpackungsart	Schweißblister SF

Letzte Aktualisierung: 06.04.2017