



Tür- und Fensteralarm

Dieser SCHWAIGER® Tür- und Fensteralarm dient der Absicherung von Fenstern oder Türen, z.B. Schiebe- oder Glastüren. Bei unerlaubtem Öffnen dieser wird ein sofortiger Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können

daher gefährdete Einstiegspunkte ideal abgesichert werden. Die Alarmaktivierung oder -deaktivierung erfolgt über einen Alarmschlüssel.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HSA300 532
4004005019209



Letzte Aktualisierung: 11.06.2017



HIGHLIGHTS (HSA300 532)

- Auslösen des Alarms durch Trennen der Magnetkontakte
- Lauter abschreckender Alarmton
- Zur Sicherung von Fenstern oder Glas- und Schiebetüren
- Direkte Abschreckung von Eindringlingen
- Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
- Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen Alarmschlüssel
- Batteriewechsel auch ohne Entfernen des Geräts möglich
- Besonders einfache Montage
- Befestigung über Klebepad
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: Alarmeinheit inkl. 3x Knopfzellen (LR44), Magnetkontakt, Montagematerial

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Innenbereich
Montageart	mit Klebepad
Lautstärke	Alarmton 100 dB
Batterien	3x LR44
Spannungsversorgung	über Batterien
Produktmaterial	Kunststoff

Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite)	40 mm
Abmessungen (Höhe)	15 mm
Abmessungen (Tiefe)	65 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF

Letzte Aktualisierung: 11.06.2017