



Tür- und Fensteralarm mit Tastenfeld

Dieser SCHWAIGER® Tür- und Fensteralarm dient der Absicherung von Fenstern oder Türen, z.B. Schiebetüren. Bei unerlaubtem Öffnen dieser wird ein Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können daher gefährdete

Einstiegsunkte ideal abgesichert werden. Die Alarmaktivierung oder -deaktivierung erfolgt über einen 4-stelligen PIN Code.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HSA400 532
4004005019216



4 004005 019216

Letzte Aktualisierung: 06.04.2017



HIGHLIGHTS (HSA400 532)

- Auslösen des Alarms durch Trennen der Magnetkontakte
- Verwendung als Türklingel oder Alarmeinheit dank zwei unterschiedlicher Modi
- Lauter abschreckender Alarmton
- Zur Sicherung von Fenstern oder Glas- und Schiebetüren
- Direkte Abschreckung von Eindringlingen
- Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
- Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen 4-stelligen PIN-Code
- Individuelle Anpassung des PIN-Codes
- Verzögerungsfunktion
- Magnetkontakt kann beidseitig montiert werden
- Integrierte Status LED
- Batteriebetrieben (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen Magnetkontakt (BxHxT): 10 x 10 x 50 mm
- Lieferumfang: Alarmeinheit, Magnetkontakt, Montagema-
terial

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Innenbereich
Montageart	mit Klebepad/Schrauben
Lautstärke	Alarmton 120 dB
Batterien	3x LR03 (AAA)
Spannungsversorgung	über Batterien
Produktmaterial	Kunststoff

Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite)	65 mm
Abmessungen (Höhe)	25 mm
Abmessungen (Tiefe)	105 mm
Verpackungsart	Schweißblister SF

Letzte Aktualisierung: 06.04.2017