



## Hausalarm

mit Bewegungsmelder und Tastenfeld

Dieser SCHWAIGER® Hausalarm dient der Absicherung und Überwachung des Grundstücks und Zuhauses. Sobald der Bewegungsmelder einen Verstoß erkennt, wird ein Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können

daher gefährdete Einstiegspunkte ideal abgesichert werden. Eine integrierte Verzögerungsfunktion ermöglicht zudem ein komfortables Betreten ohne sofort einen Alarm auszulösen.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

HSA600 532  
4004005019230



Letzte Aktualisierung: 06.04.2017



## HIGHLIGHTS (HSA600 532)

- Auslösen des Alarms bei Bewegung im Erfassungsbereich
- Verwendung als Türklingel oder Alarmeinheit dank zwei unterschiedlicher Modi
- Lauter abschreckender Alarmton
- Absicherung des Flurs oder Eingangsbereichs
- Verlässliche Erkennung von Bewegung, dank verbautem PIR-Sensor
- Großer Erfassungsbereich
- Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen 4-stelligen PIN-Code
- Individuelle Anpassung des PIN-Codes
- Verzögerungsfunktion
- Integrierte Status LED
- Batteriebetrieben (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: Bewegungsmelder, Wandhalterung, Montagematerial

## TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Innenbereich
Montageart	mit Schrauben
Lautstärke	Alarmton 120 dB
Erfassungswinkel (PIR)	110 °
Batterien	3x LR03 (AAA)
Spannungsversorgung	über Batterien

Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite)	70 mm
Abmessungen (Höhe)	25 mm
Abmessungen (Tiefe)	125 mm
Verpackungsart	Schweißblister SF